Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
LIST	List	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Sustituto	
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
Pg Dn	Pg Dn	APP MEDIA	Media
Pg Up	Pg Up	HOME SMART	Smart
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<

Original		Sustituto	
	>>I		>>I
CH	CH+	CH	Ch +
CH	Ch-	CH	Ch -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
REC	Rec	REC MODE	Rec
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Sustituto