Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Red/Demo	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue	Blue / Prime Video / Random	3	3
Option	Setup / OPT /	4	4
[I]	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
Down	Down	AV	AV / Input / RDS
Menu/Browse	Menu / Home	0	0
[≡]	Text / Goto	P<P	Back / Return
Vol +	Vol +	<<	<< / Tune-
P+	CH+ / Page+	Stop/Cancel	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -	Stop/Cancel	Stop / Hold

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
[i+]	ANGLE INFO Info / Angle		
[1l2]	MEDIA DISPLAY Display / Media		
FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		

Original	Sustituto
Power	Power
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Sustituto
9	9
0	0
P↔P	Fav / Marker / PC
<<	<< / Tune-
Stop/Cancel	Stop / Hold
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Info	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ
Back	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze

Original		Sustituto	
	Power		Power
DEMO	Red/Demo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BROWSE MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Sustituto	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
P↔P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
CANCEL	Stop/Cancel	HOLD ■	Stop / Hold
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	[1|2]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Back	RETURN BACK Back / Return		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		