Mandis shop

Acer VZJE600001

Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
HIDE	Hide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ASPECT RATIO	Aspect/Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RESYNC	Resync	GOTO TEXT	Text / Goto
SOURCE	Source	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▲	Up	▲	Up
►/II	Play/Pause	SLOW ►	Play / Slow
◄	Left	◄	Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
►	Right	►	Right
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▼	Down	▼	Down
e	e	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
LAN WIFI	LAN/Wifi	LIST SMART	Smart / List
HDMI VGA	HDMI/VGA	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Sustituto	
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

https://mandisremotes.com/es/Acer/1062452-78107-mando-de-sustitucion-para-Acer-K130-VZ.JE600.001.html