Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	Timer	AV
Teletext	Text	Menu	Menu
Info	Info	OK	Ok
Transp.	D. Menu	Up	Up
Clock	Options	Left	Left
Clear	Exit	Right	Right
1	1	Down	Down
2	2	-⊳	Smart
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Mute	Mute
6	6	P⊲P	Pre Ch
7	7	P+	Ch +
8	8	P-	Ch -
9	9	Play	Play
0	0	<<	<<
SV/V+	Media	Stop	Stop

Original	Sustituto	Original	Sustituto
>>	>>		
>I / Index	>>I		
Record / OTR	Rec		
>I < Still	Pause		