Mandis shop

M var X3

Original		Sustituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH −	Ch -
Audio	Audio+	+ VOL	Vol +
Audio	Audio-	VOL −	Vol -
L1-L2	L1-L2	DISPLAY INFO	Info
Funz.	Funz.	TOP MENU MENU	Menu
Muto	Muto	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
V-M	V-M	APP MEDIA	Media
Stop	Stop	■	Stop
Canc.	Canc.	CLEAR EXIT	Exit
TV-TVD	TV-TVD	SEARCH TV/R	TV/R
All.	All.	-/-- GUIDE	Guide
Riv.	Riv.	FAV PRE-CH	Pre Ch
Ora	Ora	HOME SMART	Smart
AV	AV	TIMER AV	AV
	Power	⏻	Power

https://mandis.es/es/Mando-a-distancia-para-Mar-X3.html