Mandis shop

Sharp RRMCGA664WJSA

Original	Sustituto
Standby	Shift + Power
On	Power
Computer	1
S-Video	2
Video	3
Break Timer	Sleep
Freeze	Stop
AV Mute	Mute
Magnify+	Smart
Magnify-	Media
Page Up	Ch +
Page Down	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Pointer	D. Menu
Spot	Info
Up	Up

Original	Sustituto
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Effect / Left Cl	Exit
Return / Right Click	Back
Keystone	Subt
Picture Mode	Format
Menu/Help	Menu
Auto/Sync	Options
Eco+Quiet	3D
Resize	Eject

https://mandis.es/es/Sharp/1623-622-mando-sustituto-para-Sharp-RRMCGA664WJSA.html