Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute	Menu Down	Down
Update	Play	Back	Back
Reveal	Pause	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Info	Rec	Volume-	Vol -
Subt. List	Subt	Menu audio	Dual
Sleep Timer	Sleep	Chan. Down	Ch -
Return TV	TV/R	1	1
Text	Text	2	2
Txt Expand	Eject	3	3
TV/AV	AV	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	Info	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	Ok	9	9

Original	Sustituto		Original	Sustituto
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE	Guide		
0/10	0	0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		