Original	Sustituto
Power	Power
Energy Saving	Zoom / Size
AV Mode	AV / Input / RDS
Input	Eject / Surround
TV/Rad	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	Smart / List
Q.View	Shift + Smart / List

Original	Sustituto
FAV/Mark	Fav / Marker / PC
Ratio	Picture / Format
Mute/Delete	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Net Cast	Display / Media
Q.Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Back	Back / Return
Guide	Guide / EPG / -/--

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
T. Opt	Setup / OPT /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Stop	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Pause	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Simplink	Sound / Title		
Info	Info / Angle		
AD	Audio / Lang I/II		
APP/*	Shift + Green / APP / Repeat		