Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
<X]	Fav / Marker / PC
Search	Shift + Red / Netflix /
TV	TV/ Radio /
Home/ VOD	Shift + Menu /
Menu	Menu / Home

Original	Sustituto
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Back	Back / Return
*	Smart / List
i	Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
<<	<< / Tune-

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
	?	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	...♪	TITLE SOUND	Sound / Title		
	A-z	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto		
	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		