Original	Sustituto	Original	Sustituto
Open/Close	Eject / Surround	Prog/EPG	Guide / EPG / -/--
Power	Power	PBC	Shift + 0
1	1	Goto	Shift + Text /
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	Play	Play / Slow
6	6	Stop	Stop / Hold
7	7	Setup	Setup / OPT /
8	8	Return	Back / Return
9	9	Source	AV / Input / RDS
0	0	Tv/Radio	TV/Radio /
10+	Shift + Guide / EPG / -/--	Up	Up
Display	Display / Media	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	FAV-	CH- / Page-
Title/TTX	Text / Goto	Left	Left
Menu	Menu / Home	Right	Right

Original	Sustituto	Original	Sustituto
FAV+	CH+ / Page+	Slow	Shift + Play /
Enter	OK		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
3D	Picture / Format		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Zoom	Zoom / Size		
Mode	Shift + Display / Media		
Digest	Sound / Title		
Language	Audio / Lang I/II		
L/R	Red / Netflix / Search		
P/N	Sleep / Timer		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Angle	Info / Angle		