| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| OPTICAL | Optical | TV 1 | 1 |
| OPTICAL | Optical | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| AUX | AUX | AUX - HDD 7 | 7 |
| AUX | AUX | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| BT | BT | BLUETOOTH 9 | 9 |
| BT | BT | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| HDMI ARC | HDMI ARC | HDMI - SAT 0 | 0 |
| HDMI ARC | HDMI ARC | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| VOL+ | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL+ | Vol + | | Up |
| | I< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | I< | | Left |
| ▶II/PAIR | Play/Pause / Pai | OK | OK |
| ▶II/PAIR | Play/Pause / Pai | SLOW | Play / Slow |
| ▶II/PAIR | Play/Pause / Pai | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | >I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | >I | | Right |
| VOL- | Vol - | VOL - | Vol - |
| VOL- | Vol - | | Down |
| NEWS | News | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| MOVIE | Movie | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| MUSIC | Music | TITLE SOUND | Sound / Title |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Bluetooth | 9 | | |
| Source | AV / Input / RDS | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| >>I | >>I / Preset + | | |
| I << | I << / Preset - | | |
| Play/Pause | Play / Slow | | |
| Play/Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Bass+ | Right | | |
| Bass- | Left | | |
| EQ | Subtitle / EQ | | |
| Tre+ | Up | | |
| Tre- | Down | | |
| | | | |
| | | | |