Mandis shop

RMTC202

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	I <<	I << / Preset-
Sound	Sound / Title	>>I	>>I / Preset+
Mega Bass	Audio / Lang I/II	Pause	Pause / Step / Freeze
Function	Menu / Home	<<	<< / Tune-
1	1	>>	>> / Tune+
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	Tune+	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
4	4	Vol +	VOL + Vol +
5	5	Band	TV/Radio /
6	6	Tune-	SHIFT + TUNE- Shift + << /
7	7	Vol -	VOL - Vol -
8	8		
9	9		
Mode	Picture / Format		
0/10	0		
>10	Guide / EPG / -/--		
Play	Play / Slow		