Mandis shop

INMOTION

Original		Sustituto	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
ESS	ESS	LIST SMART	Smart / List
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP·FREEZE II	Pause / Step / Freeze
P1	P1	TV 1	1
P2	P2	DVD 2	2
P3	P3	CD·STB 3	3
P4	P4	VIDEO 4	4

Original	Sustituto

https://mandis.es/es/Altec-Lansing/1634-934-mando-sustitucion-para-Altec-Lansing-Mod.htm