Mandis shop

REMCON2112

Original		Sustituto	
MULT	Mult	LIST SMART	Smart / List
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Esc	Esc	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Sustituto	
▶	Right	▶	Right
ADD	ADD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
▼	Down	▼	Down
FN	FN	ANGLE INFO	Info / Angle
⏮	I<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
I▶	I>	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
◀/II	<II	CH PAGE −	CH- / Page-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏭	>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
▶/II	>II	+ CH PAGE	CH+ / Page+

https://mandis.es/es/Stand-Alone-DVR/1678980-mando-de-sustitucion-para-Stand-Alone-DVR-REMCON2112.html