Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby/On	Power	Enter	OK
Movie	Red / Netflix / Search	Right/A>E	Right
Music	Green / APP / Repeat	Down/-	Down
Sports	Yellow / YouTube / Repeat	Preset/Tune	D.Menu / Top
Game	Blue / Prime Video / Random	Auto/Man'L	Subtitle / EQ
Input 1	1	Memory	Rec / Rec Mode
Input 2	2	SW+	7
Input 3	3	Test	Text / Goto
Volume+	Vol +	Position	Setup / OPT /
Input 4	4	Area	TV/Radio /
FM	5	SW-	Guide / EPG / -/--
Dock	6	Stop	Stop / Hold
Volume-	Vol -	Pause	Pause / Step / Freeze
Stereo	Sound / Title	Play	Play / Slow
Up/+	Up	Center+	8
Mute	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-
Left/A<E	Left	>>	>> / Tune+

Original	Sustituto	Original	Sustituto
DOCK MODE Dock Mode	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
CENTER – Center -	HDMI - SAT 0 0		
BLUET ON Bluetooth On	FORMAT PICTURE Picture / Format		
ETOOTH OFF Bluetooth Off	SIZE ZOOM Zoom / Size		
AUDIO DELAY Audio Delay	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
+ SUR. SUR. +	BLUETOOTH 9 9		
ENHANCER Enhancer	LIST SMART Smart / List		
NIGHT Night	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
DISP. MODE Disp. Mode	ANGLE INFO Info / Angle		
SUR. – SUR. -	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		