Mandis shop

Wave Music System IV

Original	Sustituto
Power / Stop	Power
Sleep / Buzzer	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
Radio	Shift + 6
Radio	Red / Netflix / Search
CD	Green / APP / Repeat
CD	Shift + 3
AUX	Yellow / YouTube / Repeat
AUX	Shift + 7
Vol +	Vol +
Presets 1	1
Presets 2	2
Presets 3	3
Vol -	Vol -
Presets 4	4
Presets 5	5
Presets 6	6

Original	Sustituto
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Open / Close	Eject / Surround
< Tune/MP3	<< / Tune-
Tune/MP3 >	>> / Tune+
Time-	CH- / Page-
Time+	CH+ / Page+
Play Mode	Smart / List
Alarm On/Off	OK
Alarm Wake To	Right
Alarm	Left
Alarm	Menu / Home