Original	Sustituto	Original	Sustituto
Source	AV / Input / RDS	P +	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer	Vol -	Vol -
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
1	1	P -	CH- / Page-
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	Enter	OK
5	5	Right	Right
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Down	Down
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Red	Red / Netflix / Search
Options	Setup / OPT /	Green	Green / APP / Repeat
0	0	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Screens	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +	TTX	Text / Goto
Favourites	Fav / Marker / PC	Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto	Original	Sustituto
V-Format	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
i	ANGLE INFO — Info / Angle		
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		
I / II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
SUB-T	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		