Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Tv/Radio	TV/Radio /
0	0
Recall	Back / Return
Info	Info / Angle
EPG	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home

Original	Sustituto
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Play	Play / Slow
Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II
Pause	Pause / Step / Freeze
FAV	Fav / Marker / PC
Red/Zoom	Red / Netflix / Search
Green/9 Pic.	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Sub-T	Subtitle / EQ

Original	Sustituto	Original	Sustituto
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Got o		