Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	Tv/Radio		TV/Radio /
	4		4
	5		5
	6		6
	↑		CH+ / Page+
	7		7
	8		8
	9		9
	↓		CH- / Page-
	0		0
	←PR		Back / Return
	PAL/NTSC		Picture / Format

Original		Sustituto	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Up/PR+		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK/List		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Info		Info / Angle
	Down/PR-		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	[+]		Zoom / Size
	FAV		Fav / Marker / PC
	Record		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Audio		Audio / Lang I/II

Original		Sustituto		Original	Sustituto
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
L/R	Audio L/R	TITLE SOUND	Sound / Title		
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		