Original	Sustituto
Standby	Power
Sleep	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Q.View	Fav / Marker / PC
P.Mode	Picture / Format
S.Mode	Sound / Title

Original	Sustituto
AV/TV	AV / Input / RDS
Up / CH+	Up
Up / CH+	CH+ / Page+
Display	Display / Media
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Down / CH-	Down
Down / CH-	CH- / Page-
I/II	Audio / Lang I/II
TXT	Text / Goto
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Size	Zoom / Size
Mix	Shift + Text /
Index	Info / Angle

Original		Sustituto		Original	Sustituto
REVEAL	Reveal	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
SUBPAGE	Subpage	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		