Mandis shop

6008205

Original		Sustituto	
Power	Power	Power	Power
Computer	Computer	Video Comp	Comp / Video
S-Video/Video	S-Video/Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Color Mode	Color Mode	Mode	Mode
Menu	Menu	Menu	Menu
A/V Mute	AV Mute	Mute Blank	Blank / Mute
Freeze	Pause/Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
	E.Zoom+	Play +	+ / Play
	E.Zoom-	Stop −	- / Stop
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
Enter	Enter	Enter	Enter
Auto	Auto	Auto	Auto
ESC	ESC	Aspect Eco	Eco / Aspect

Original	Sustituto

https://mandisremotes.com/es/Epson/1062415-83189-mando-de-sustitucion-para-Epson-6008205.html