Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	EPG	Guide
Mute	Mute	Menu	Menu
TV	Smart	Exit	Exit
Tv/Rad	TV/R	ALT	Pre Ch
Audio	Dual	Up/Channel +	Up
1	1	Down/Channel -	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Freeze	Pause
8	8	Browse	Media
9	9	Page+	Ch +
0	0	Page-	Ch -
Text	Text	Red	Red
SUB	Subt	Green	Green

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
White/Info	Info		