Original	Sustituto
Power	Power
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Play/Pause	Play / Slow
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Sustituto
9	9
Rec	Rec / Rec Mode
0 / AV	0
0 / AV	AV / Input / RDS
i	Info / Angle
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer
FAV	Fav / Marker / PC
Text	Text / Goto
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Down		Down		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
LANG(AD)	Lang(AD)	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		