| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Text Cancel / Woofer | | Setup / OPT / |
| | Text Hold / ( ) | | Sound / Title |
| | Text Size / Audio I/II | | Audio / Lang I/II |
| | Text Index | | Info / Angle |
| | Up | | Up |
| | PR+ / Page+ | | CH+ / Page+ |
| | Left | | Left |
| | Vol - | | Vol - |
| | E | | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol + | | Vol + |
| | PR- / Page- | | CH- / Page- |
| | Down | | Down |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Menu | | Menu / Home |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | [ ] | | Subtitle / EQ |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Input | | AV / Input / RDS |
| | Sleep | | Sleep / Timer |
| | 0 | | 0 |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Text | | Text / Goto |
| | Normal | | Smart / List |
| | Recall | | Back / Return |
| | System | | D.Menu / Top |
| | Time | | TV/Radio / Program |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |