Original		Sustituto	
	Power		Power
	Text Cancel / Woofer		Setup / OPT /
	Text Hold / ( )		Sound / Title
	Text Size / Audio I/II		Audio / Lang I/II
	Text Index		Info / Angle
	Up		Up
	PR+ / Page+		CH+ / Page+
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	E		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	PR- / Page-		CH- / Page-
	Down		Down
	1		1
	2		2
	3		3

Original		Sustituto	
	Menu		Menu / Home
	4		4
	5		5
	6		6
	[ ]		Subtitle / EQ
	7		7
	8		8
	9		9
	Input		AV / Input / RDS
	Sleep		Sleep / Timer
	0		0
	Mute		Mute / Dimmer
	Text		Text / Goto
	Normal		Smart / List
	Recall		Back / Return
	System		D.Menu / Top
	Time		TV/Radio / Program

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		