Original		Sustituto	
Power		Power	
Input		AV	
Monitor On		List	
Monitor Off		Sleep	
Energy Saving		SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
3D		3D	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
1/a/A		Guide	

Original		Sustituto	
Clear		SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
Vol +		VOL +	Vol +
Vol -		VOL -	Vol -
ARC		PICTURE FORMAT	Format
Mute		MUTE	Mute
Auto		HOME SMART	Smart
Brightness/Page		CH +	Ch +
Brightness/Page Down		CH -	Ch -
PSM		AD SUBT	Subt
Info		DISPLAY INFO	Info
W.BAL		SEARCH TV/R	TV/R
Settings		SETTINGS OPT	Options
S. Menu		TOP MENU MENU	Menu
Back		RETURN BACK	Back
Exit		CLEAR EXIT	Exit
Up			Up
Down			Down

Mandis shop

LG AKB73715642

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Title	Dual		
Simplink	Media		
Stop	Stop		
<<	<<		
Play	Play		
Pause	Pause		
>>	>>		
Red/Picture On	Red		
Green/Picture Of	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		