Mandis shop

LG AKB36638203

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Sleep	Sleep / Timer	Play/Pause	Down
Mute	Mute / Dimmer	Folder/Preset Up	CH+ / Page+
F/Function	Menu / Home	Program/Memo	TV/Radio /
I/Input	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
EQ	Subtitle / EQ	Folder/Preset	CH- / Page-
Mode	Smart / List	Info	Info / Angle
Mode	Up	Vol -	Vol -
I <<</CH/Tun-	Left	RDS/Dab Mode	Red / Netflix / Search
I <<</CH/Tun-	<< / Tune-	PTY/Scan Sort	Green / APP / Repeat
I <<</CH/Tun-	I << / Preset-	Rec	Rec / Rec Mode
Enter/stop	OK		
Enter/stop	Stop / Hold		
>>I / CH/Tun+	Right		
>>I / CH/Tun+	>>I / Preset+		
>>I / CH/Tun+	>> / Tune+		
Play/Pause	Play / Slow		

https://mandis.es/es/10476273-mando-sustituto-para-LG-AKB36638203.html