Mandis shop

LG AKB36638217

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Play/Pause	Play / Slow
Sleep	Sleep / Timer	Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Info	Info / Angle	Play/Pause	Down
Function	Smart / List	Folder+ / Preset	CH+ / Page+
EQ	Subtitle / EQ	Program /	Zoom / Size
LG EQ	Audio / Lang I/II	Vol +	Vol +
Repeat / Menu	Green / APP / Repeat	Folder- / Preset	CH- / Page-
Repeat / Menu	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer
Repeat / Menu	Up	Vol -	Vol -
I<< / Tun-	I<< / Preset-	RDS	AV / Input / RDS
I<< / Tun-	<< / Tune-	PTY	TV/Radio /
I<< / Tun-	Left	Rec	Rec / Rec Mode
Stop / Enter	Stop / Hold		
Stop / Enter	OK		
>>I / Tun+	>>I / Preset+		
>>I / Tun+	>> / Tune+		
>>I / Tun+	Right		

https://mandis.es/es/LG/10680651-mando-sustitucion-para-LG-AKB36638217.htm