Original	Sustituto		Original	Sustituto	
On/Off		Power	OK Enter		Ok
Mute		Mute	Menu Right		Right
Update		Play	Menu Off		Exit
Reveal		Pause	Menu Down		Down
Txt Stop		Stop	Back		Back
Subt. List		Subt	Volume+		Vol +
Sleep Timer		Sleep	Chan. Up		Ch +
Info		Info	Volume-		Vol -
Return TV		TV/R	Menu audio		Dual
Menu video		D. Menu	Chan. Down		Ch -
Text		Text	1		1
Txt Expand		Eject	2		2
TV/AV		AV	3		3
Menu		Menu	4		4
Menu Up		Up	5		5
Display	+	Shift + Info	6		6
Menu Left		Left	7		7

Original	Sustituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Audio-	<<
Audio+	>>
Yellow	Yellow
Game Coo	List
On/Tim	>>I
Disp	3D
Off/Tim	I <<
Blue	Blue
Mix Scan	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Bright- Sys	Options

Original	Sustituto
Tone-	SHIFT + VOL – Shift + Vol -
Color+ P. Std	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Tone+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Bright+ Mode	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Search	SHIFT + ▲ Shift + Up
Tune-	SHIFT + ◀ Shift + Left
Aft/Caf	SHIFT + OK Shift + Ok
Tune+	SHIFT + ▶ Shift + Right
Browse	APP MEDIA Media
Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
View	HOME SMART Smart
Contrast-	SHIFT + CH – Shift + Ch -
Color- S. Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
On Pip	SHIFT + 1 Shift + 1
Swap	SHIFT + 2 Shift + 2
4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Still	SHIFT + 4 Shift + 4		
3. *	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Surround	SHIFT + A Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green		
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		