| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| TV/VIDEO | Tv/Video | SEARCH TV/R | TV/R |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| BRIGHT | ♦ Bright | -/-- GUIDE | Guide |
| PIP | PIP | ECO 3D | 3D |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| PRE PG | Pre PG | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| PG+ | Up | | Up |
| PG- | Down | | Down |
| VOL+ | Right | | Right |
| VOL- | Left | | Left |
| PG+ | PG+ | + CH | Ch + |
| PG- | PG- | CH − | Ch - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| MENU/SET | Menu/Set | TOP MENU MENU | Menu |
| V.SIZE | V. Size | ZOOM | Eject |
| MTS | MTS | APP MEDIA | Media |
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| PICTURE | Picture | PICTURE FORMAT | Format |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIME | Time | TIMER AV | AV |
| STILL | Still | SETTINGS OPT | Options |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Red/Erase | A | Red |
| | Green/Skip | B | Green |
| | Yellow/Insert | C | Yellow |
| | Blue/Replace | D | Blue |
| | PG Info | DISPLAY INFO | Info |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |