Original	Sustituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Text	Text / Goto
0	0
Guide	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-
Play / Pause	Play / Slow
>>	>> / Tune+
V+	Vol +

Original	Sustituto
Rec	Rec / Rec Mode
P+	CH+ / Page+
V-	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
i	Info / Angle
Opt.	Setup / OPT / Program
Sleep	Sleep / Timer
TV/R	TV/Radio /

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
FAV 1	Fav1	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
FAV 2	Fav2	SHIFT +	PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				