Original	Sustituto	Original	Sustituto
PWR On/Off	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Menu Down	Down
Epg	Shift + Guide	Volume+	Vol +
Info	Info	CH/Page+	Ch +
App	Media	Audio	Dual
Subt. List	Subt	Volume-	Vol -
TV	TV/R	CH/Page-	Ch -
Video	D. Menu	1. ?	1
Text	Text	2abc	2
Zoom	Eject	3def	3
TV/SAT	AV	4ghi	4
Menu	Menu	5jkl	5
Menu Up	Up	6mno	6
Display	Shift + Info	7pqrm	7
Menu Left	Left	8tuv	8
OK Enter	Ok	9wxyz	9
Menu Right	Right	Guide Pilote	Guide

Original	Sustituto		Original	Sustituto
0/10	0	0		
FAV Pref.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
SAT Sky	HOME SMART	Smart		
	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +		
	SHIFT +	CH − Shift + Ch -		