Mandis shop

RC070600

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
FEATURES	Feat ur es	TOP MENU MENU	Menu
CH GUIDE	CH Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
A/CH	A/ CH	SEARCH TV/R	TV/ R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Sustituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

https://mandis.com/es/Philips/1088-8278-mando-sustituto-para-Philips-RC070600-3192893.htm