Original	Sustituto
Power	Power
Guide	Guide / EPG / -/--
My Choice	Smart / List
Teletext	Text / Goto
Subtitle	Subtitle / EQ
AV	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu / Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu / Exit	Menu / Home
Up	Up
Option	Setup / OPT /
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original	Sustituto
Back	Back / Return
Down	Down
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
ThemeTV	Display / Media
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Sustituto	Original	Sustituto
MHEG CANCEL Cancel / MHEG	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
MHEG CANCEL Cancel / MHEG	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
0	HDMI - SAT 0 0		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		