Original		Sustituto	
	Power		Power
ambilight	Ambilight	ECO 3D	3D
FPlay	FPlay	REPEAT TEXT	Text
	Windows	APP MEDIA	Media
Rakuten TV	Rakuten Tv	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Smart/Colors	HOME SMART	Smart
SOURCES	Sources/Pair	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
←	←	RETURN BACK	Back
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
TV EXIT	TV/Exit	CLEAR EXIT	Exit
	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH -	Ch -
1	1	1	1

Original		Sustituto		Original	Sustituto
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
LIST	List	DISC NAV LIST	List		
OPTIONS	+/ Options	SETTINGS OPT	Options		