| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Menu Down | Down |
| Mute | Mute / Dimmer | Back | Back / Return |
| Txt Stop | Stop / Hold | Volume+ | Vol + |
| Menu audio | Audio / Lang I/II | Update | Smart / List |
| Subt.List | Subtitle / EQ | Chan.Up | CH+ / Page+ |
| Txt Expand | Zoom / Size | Volume- | Vol - |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | Display | Display / Media |
| Return TV | TV/Radio / | Chan.Down | CH- / Page- |
| Menu video | D.Menu / Top | 1 | 1 |
| Text | Text / Goto | 2 | 2 |
| TV/AV | AV / Input / RDS | 3 | 3 |
| Menu | Menu / Home | 4 | 4 |
| Menu Up | Up | 5 | 5 |
| Info | Info / Angle | 6 | 6 |
| Menu Left | Left | 7 | 7 |
| OK Enter | OK | 8 | 8 |
| Menu Right | Right | 9 | 9 |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Guide -/-- 1. | GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| 0/10 | HDMI - SAT 0 0 | | |
| 2. Fav P/C 2. | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |