Mandis shop

Sharp G1050BMSA

Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Recall		Back / Return
	TV/Video		AV / Input / RDS
	CH-		CH- / Page-
	CH+		CH+ / Page+
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Sustituto	
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	PIP		Display / Media
	Mode		Smart / List

https://mandis.es/es/Sharp/1669-252-mando-sustituto-para-Sharp-G1050BMSA.html