Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	0	0
Mute	Mute	Menu	Menu
FAV	Pre Ch	Exit	Exit
Subtitle	Subt	Up	Up
Info	Info	Left	Left
TTX	Text	OK	Ok
Recall	Back	Right	Right
List	List	Down	Down
1	1	EPG	Guide
2	2	Timer	AV
3	3	Pg Dn	Media
4	4	Pg Up	Smart
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	<<	<<
8	8	>>	>>
9	9	I <<	I <<

Original		Sustituto	
	>>I		>>I
CH	CH+	CH	Ch +
CH	Ch-	CH	Ch -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
REC	Rec	REC MODE	Rec
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Sustituto