# Mandis shop

STV22

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| Source | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| Zoom | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| Shut Down | Shut Down | LIST SMART | Smart / List |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ↑_ | ↑_ | RETURN BACK | Back / Return |
| | Enter | OK | OK |
| CH+ | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| Vol+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| Vol- | Vol - | VOL − | Vol - |
| Rec | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| Stop | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| Play | Play | SLOW | Play / Slow |
| Mute | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

https://mandisrc.com/es/Search/1058-790-mando-sustituto-para-Sen-STV22.htm