

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ALARM1	Alarm1	A	Red
ALARM2	Alarm2	D	Blue
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MUTE SNOOZE	Mute Snooze	MUTE	Mute
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL -	Vol -
VOL+	Up		Up
VOL-	Down		Down
TU+	Right		Right
TU-	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TU+	>>I/Tu+		>>I
TU-	I<<</Tu-		I<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SHUFF	Shuff	APP MEDIA	Media



Original		Sustituto	
INTRO	Intro	GUIDE	Guide
+	Folder+	+ CH	Ch +
−	Folder-	CH −	Ch -

Original	Sustituto