| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | DTV/ VCR | | Smart |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Menu | | Menu |
| | Exit | | Exit |
| | Red | | Red |
| | Green | | Green |
| | Yellow | | Yellow |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Blue | | Blue |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | Ok |
| | Mute | | Mute |
| | Pause | | Pause |
| | CH+ | | Ch + |
| | CH- | | Ch - |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Favorite | | Shift + Pre Ch |
| | Recall | | Pre Ch |
| | Lang | | Dual |
| | Info | | Info |
| | EPG | | Guide |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| TV/RADIO Tv/ Radi o | SEARCH TV/R TV/ R | | |
| AUDIO Audi o | SHIFT + SOUND DUAL Shi f t + Dual | | |
| TTX TTX | REPEAT TEXT Text | | |
| SUBTITLE Subt i t l e | AD SUBT Subt | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |