Original	Sustituto		Original	Sustituto	
On/Off		Power	Menu Down		Down
Mute	MUTE	Mute	Back	RETURN BACK	Back
Reveal	HOME SMART	Smart	Volume+	+ VOL	Vol +
Subt. List	AD SUBT	Subt	Chan. Up	+ CH	Ch +
Txt Stop		Stop	Volume-	VOL −	Vol -
Info	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info	Chan. Down	CH −	Ch -
Sleep Timer	PROG SLEEP	Sleep	Menu audio	SOUND DUAL	Dual
Return TV	SEARCH TV/R	TV/R	1	1	1
Menu video	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	2	2	2
Text	REPEAT TEXT	Text	3	3	3
Txt Expand	ZOOM	Eject	4	4	4
Menu	TOP MENU MENU	Menu	5	5	5
Menu Up		Up	6	6	6
Display	DISPLAY INFO	Info	7	7	7
Menu Left		Left	8	8	8
OK Enter	OK	Ok	9	9	9
Menu Right		Right	Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE	Guide

Original	Sustituto	Original	Sustituto
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Pre Ch		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Tone+	Media		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
On/Off	Shift + Power
Rotate Text	Shift + Mute
Audio-	Shift + Vol -
On/Tim	Rec
Off/Tim	Shift + Rec
Tone+	>>
Color+ P.Std	Shift + Format
Tone-	<<

Original	Sustituto
Audio+	Shift + Vol +
Bright+ Mode	>>I
Mix Scan	Shift + TV/R
Store Text	Shift + Text
Game Coo	Shift + Eject
AV 2	Shift + AV
Disp	3D
Search	Shift + Up
Store	Shift + Smart
Browse	Smart
Bright- Sys	I<<
Output	Shift + Media
Input	Media
Tune-	Shift + Left
Aft/Caf	Shift + Ok
Tune+	Shift + Right
Color- S.Std	Shift + Dual

Original	Sustituto
Contrast+	Shift + Ch +
Contrast-	Shift + Ch -
On Pip	Shift + 1
Clear	Shift + Exit
Swap	Shift + 2
Rotate Pip	Shift + 3
Still	Shift + 4
Dim Pip	Shift + 5
Help	Shift + 6
Camera	Shift + 7
Camera1	Shift + 8
3.*	Shift + Guide
View	Shift + 0
4.# 16:9	Format
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow

Original	Sustituto
Level R/Woofer	Shift + Blue