Mandis shop

Technics EUR645273

Original		Sustituto	
	Power		Power
EVEL +	Level+	+ VOL	Vol +
– LEVE	Level-	VOL –	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide
A-B REPEAT	A-B Repeat	SETTINGS OPT	Options
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media

Original		Sustituto	
TIME MODE	Time Mode	HOME SMART	Smart
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
SEAR	<< Search	⏮	<<
ARCH ▶▶	Search >>	⏭	>>
SKI	I<< Skip	⏮	I<<
SKIP ▶▶I	Skip >>I	⏭	>>I
⏸	Pause	⏸	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop

https://mandisremotes.com/es/Technics/1059094-9583-mando-de-sustitucion-para-Technics-EUR645273.html