Mandis shop

Teufel CINEBAR ONE RC

Original		Sustituto	
	Power		Power
	((•))	D	Blue
	Mute	MUTE	Mute
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol+		Up
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
VOL	Vol-		Down
BASS +	Bass+		Right
BASS +	Bass+	+ CH	Ch +
BASS −	Bass-		Left
BASS −	Bass-	CH −	Ch -
HDMI	HDMI	1	1
	Bluetooth	2	2
AUX	Aux	3	3
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
OPT	OPT	4	4
MOVIE	Movie	A	Red

Original		Sustituto	
MUSIC	Music	B	Green
VOICE	Voice	C	Yellow

https://mandisremotes.com/es/Teufel/1063159-91291-mando-de-sustitucion-para-Teufel-CINEBAR-ONE-RC.html