Mandis shop

RCTMB100

Original		Sustituto	
Power		Power	
Green/Timer/List		Green / APP / Repeat	
Yellow/Info		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue/[^]		Blue / Prime Video / Random	
Red/[o]		Red / Netflix / Search	
Up		Up	
Violet/Text		Text / Goto	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Menu		Menu / Home	
Vol +		Vol +	
Down		Down	
PR+		CH+ / Page+	
Mute		Mute / Dimmer	
Vol -		Vol -	

Original		Sustituto	
PR-		CH- / Page-	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
AV		AV / Input / RDS	
0/--		0	

https://mandis.es/es/1663-284-mando-sustituto-para-RCTMB100.html