Original		Sustituto	
	Power		Power
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Source	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Sustituto	
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Red / i		Red
	Red / i	DISPLAY INFO	Info
	Green / Audio		Green
	Green / Audio	SOUND DUAL	Dual
	Yellow / Subtitl		Yellow
	Yellow / Subtitl	AD SUBT	Subt
	Blue / Search		Blue
	Blue / Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	P-	CH −	Ch -
	P+	+ CH	Ch +
	V-	VOL −	Vol -
	V+	+ VOL	Vol +

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Recall	FAV PRE-CH Pre Ch		
Mute	MUTE Mute		
Wide	PICTURE FORMAT Format		
FAV	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
Arena	APP MEDIA Media		