Mandis shop

Vivitek 200187

Original		Sustituto	
Power	POWER	Power	Power
Menu	MENU	Menu	Menu
	UP		Up
	LEFT		Left
	ENTER	Enter	Enter
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	KEYSTONE UP	Shift +	Shift + Up
	KEYSTONE	Shift +	Shift + Down
	VOLUME+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
	VOLUME-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Freeze	FREEZE	Timer Freeze	Freeze / Timer
Auto	AUTO	Auto	Auto
Source	SOURCE	Source	Source
Mute	MUTE	Mute Blank	Blank / Mute

Original	Sustituto

https://mandisremotes.com/es/Vivitek/1062263-85151-mando-de-sustitucion-para-Vivitek-D860.html