Mandis shop

Engel MV7294

Original		Rechange	
	Power		Power
OK	OK	OK	Ok
MANUAL	Manual	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUTO	Auto	-/-- GUIDE	Guide
TV	TV Up	+ CH	Ch +
	TV Down	CH −	Ch -
VCR	VCR Up	+ VOL	Vol +
	VCR Down	VOL −	Vol -
MODU	Modu Up		Up
	Modu Down		Down

Original	Rechange

https://mandis.tv/fr/Engel/1661-677-telecommande-de-remplacement-pour-Engel-AV-Router-MV7294.htm