Mandis shop

Onkyo RC-858S




| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| Input Tv | AV / Input / RDS | | |
| Input Bluetoot | 9 | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Sub-woofer + | CH+ / Page+ | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Sub-woofer - | CH- / Page- | | |
| Sound Mode | Sound / Title | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://mandis-rentes.com/fr/Onkyo/1504-8101-telecommande-replacement-pour-Onkyo-RC-858S-21405.htm