Mandis shop

Samsung SRM100

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
Select/Input	AV / Input / RDS		
Select/Input	OK		
Alpha	Display / Media		
I<<	I<< / Preset-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
Euphony	Smart / List		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		

https://mandis.es/fr/Samsung-1082-138-telecomande-remplacement-pour-Samsung-AS59-00111A